

CLIPLED Module glimmen nach in der TERRA Leuchte

In der TERRA Stehleuchte sind in einigen Modellen elektronische Doppeldimmer ohne Ausschalter am Schieberende eingebaut. Hier kann ein Nachglimmen bleiben in den LED Modulen, obwohl der Schieber auf tiefster Stellung steht. Da hilft der Einsatz eines zusätzlichen Fuss-Schalters im Kabel. Er wird in der Zuleitung zwischen Stecker und Dimmer eingebaut und schaltet die Leuchte ganz aus – das Glimmen verschwindet.

CLIPLED modules glow when used in the TERRA luminaire

In some models of the TERRA floor lamp, electronic double dimmers without a switch at the end of the slide are installed. In this case a afterglow can remain in the LED modules, even though the slider is in its lowest position. The use of an additional foot switch in the cable helps here. It is installed in the supply line between plug and dimmer and switches the lamp off completely - the glow disappears.

Fuss-Schalter TZS-2 SS Tret-Zwischenschalter, 2(1)A-250V,
1x Aus

- Gehäuseschnappmontage
- Wendezugentlastung für 2- oder 3-adriges Rundkabel
- 2 Verbindungsklemmen

Über **Reichelt Elektronik** online
oder **Conrad Elektronik**



Foot Switch TZS-2 SS Pedal Switch, 2(1)A-250V, 1x Off

Housing snap-on mounting

Reversible strain relief for 2- or 3-wire round cable

2 connecting terminals

*About **Reichelt Elektronik** online
or **Conrad Electronics***